



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

# Kurzanleitung Purion



Durch kurzes Drücken von **+** und **-** wählen Sie zwischen 4 unterstützenden Fahrmodi

- Turbo** Kraftvolle Unterstützung für sportives Fahren
- Sport** Sportives Fahren im Gelände und im Stadtverkehr
- eMTB\*** Progressive Unterstützung für ein natürliches Fahrgefühl
- Tour** Gleichmäßige Unterstützung für Touren
- Eco** Maximale Effizienz für maximale Reichweite

\*Bei der Performance Line CX ersetzt der eMTB-Modus den Sport-Modus.


Tastendruck	kurz	mittel	lang
	bis 1 Sek.	bis 2,5 Sek.	über 2,5 Sek.

## Funktionen

- +** Mittleres/langes Drücken: Fahrbeleuchtung ein-/ausschalten
- Mittleres Drücken: Anzeige von Trip, Total oder Range
- +/-** Langes Drücken: Reset der Tageskilometer
- A** Akku-Ladestand
- B** Aktuelle Geschwindigkeit
- C** Schiebehilfe aktivieren und für Unterstützung **+** gedrückt halten
- D** Reichweite

## Laden des Akkus

Mit dem Charger kann der Akku direkt am eBike oder nach Entnahme separat geladen werden.



## Akku-Entnahme

Zur Entnahme, bzw. zum Einsetzen des Akkus, Schloss mit Schlüssel öffnen. Achten Sie darauf, dass der Akku nach dem Einsetzen fest sitzt.